




STEP 1

 버튼과  버튼을
동시에 3초정도 눌러줍니다.



STEP 2

화면이 바뀌면서 화면에 'CLIN' 보일 때
+ 버튼을 눌러 설정모드로 진입합니다.



STEP 3

▶ 버튼을 1번 눌러
압력 설정모드로 진입합니다.



STEP 4

+, **-** 버튼을 이용해
최소압력을 조정한 후
← 버튼으로 다음으로 넘어갑니다.

최소압력은 기존 5를 유지합니다.



STEP 5

+, **-** 버튼을 이용해
최대압력을 조정한 후
▶ 버튼으로 압력설정을 완료합니다.

최소압력(P min)은 **5** 로 유지합니다.

최대압력(P max)를 **10**으로 변경합니다.

P min 5 ~ P max 10



STEP 6

홈버튼을 이용해 설정모드를 종료합니다.